

# INSTALLATION DE CEUNINCK AÉRATEUR DANS LE COFFRE DE VOILETS TUNALFIT

## Montage simple et rapide d'aérateur dans le coffre de volets

L'aérateur **TunalFit** est monté dans le caisson de volet roulant en différentes étapes :

1. Assurez-vous qu'il y a un passage libre d'au moins **20 mm autour** du volet. Veuillez vérifier ceci avant de faire la fente ! Faites une fente dans le coffre à volet roulant (aussi haut que possible, mais à minimum 30 mm du plafond). La hauteur de la fente devra être de **45 mm**.  
La largeur de la fente : dimension à scier L mm, dimension totale L + 40 mm, largeur fente L + 30 mm large.
2. Placez le profil de base TunalFit (sans clapet intérieur) ensemble avec les consoles de votre coffre à volet roulant. Vissez le profil au niveau des rainures tous les 150 mm, déchiqueté en haut et en bas.
3. Remplacez le clapet intérieur sur l'aérateur.

**Avant et après le montage de l'aérateur, testez le bon fonctionnement de l'opération (les leviers + clapet) !**

